Pioneer

プラズマディスプレ<mark>イ</mark>システム

PDP-502HD

操作マニュアル

安全に正しくお使いいただくために

図記号について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全 に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 図記号を使用しています。その記号と意味は次のよう になっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

巻 この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を表しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を表しています。

図記号の意味



↑ 記号は、注意(警告を含む)しなければ ならない内容です。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感 電注意)が描かれています。



○ 記号は、 やってはいけない (禁止)内容で

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場 合は分解禁止)が描かれています。



記号は、必ず行っていただく(強制)内容

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電 源プラグをコンセントから抜く)が描かれて います。

万一、煙が出ている、変なにおいや音がす るなどの異常な状態で使用すると火災・ 感電の原因となります。

すぐに機器本体の主電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店 に修理をご依頼ください。お客様による修 プラグを抜け 理は危険ですから絶対おやめください。



万一本機を落としたり、カバーを破損し た場合は機器本体の主電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店にご連絡ください。そのまま使用 すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け

万一、内部に水や異物等が入った場合は、 すぐに機器本体の主電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。



プラグを抜け

オーディオ機器やビデオ機器など、他の 機器と組み合わせて使用する場合は、電 源を「切」にしてから接続してください。



プラグを抜け

画面が映らない、音が出ないなどの故障 の状態で使用しないでください。火災・感 電の原因となります。すぐに機器本体の 主電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店に修理をご依 プラグを抜け 頼ください。



地震などによる転倒を防止するため、丈 夫なヒモとフック金具を使用して、壁や 柱など強度の高いところにディスプレイ を固定してください。



本機の構成

ディスプレイ

明るくフラットで薄い画面

(16:9の50型ワイド画面)

(1280 × 768 画素)

(奥行 98mm)

大きな画面

高精細な画面

本機はディスプレイ、メディアレシーバー、リモコン、スピーカーおよびシステムケーブルとスピーカーケーブルで 構成されています。



薄型で小さなユニットながら迫力 のある音が楽しめます。

ホームシアターに発展させるとき には、センタースピーカーとして お使いください。

購入時には別冊 1 1 ページにした がって取りつけてください。

ケーブル

ディスプレイとメディア レシーバーをつなぐシス テムケーブルとスピー カーケーブルの2つがあ ります。

ケーブルの長さは約3m です。

リモコン

本機は豊富な機能を持ち、いろいろな楽しみかたができます。

ごく基本的な操作はメディアレシーバーでもできますが、ほとんどの機能はリモコンで操作します。

メディアレシーバー

MUSE デコーダ内蔵で BS ハイビジョン放送をそのまま楽しめます。 ベースバンド方式 M-N コンバーター を内蔵していますので、ふつうのビデオデッキでハイビジョン放送を録画できます。(ただし、画質は現行放送(NTSC)の品位)

また、ホームシアターに発展が可能な 入出力端子や、デジタルBS放送に対 応した入力端子を持っています。

こんなことができます




いろいろなテレビ放送を楽しむことができます

一般の VHF/UHF テレビ放送


BS放送

BSハイビジョン放送

CATV 放送(ケーブルテレビ)



いろいろなソース機器をつなぐことができます



DVD プレーヤー
DVD LD プレーヤー
ビデオデッキ
CLD プレーヤー
ハイビジョン LD プレーヤー
ハイビジョン用ビデオデッキ
デジタル CS チューナー
ビデオカメラ

本機で各放送を見るために用意する機器

放送	用意する機器	
VHF/UHF 放送	VHF/UHF アンテナ	
BS 放送	BSアンテナ	
BS 有料放送(WOWOW など)	BS アンテナ+ BS デコーダ	
BS ハイビジョン放送	BSアンテナ	
CATV 有料放送	CATV 放送会社の 設置工事 + ホームターミナル	
デジタル CS 放送	CS アンテナ + デジタル CS チューナー (デコーダ)	
デジタル BS 放送	BS アンテナ + デジタル BS 放送対応チューナー	
デジタル地上波放送	デジタル放送対応アンテナ + デジタル放送対応チュ - ナ -	

1999年6月現在

アンテナまたはCATVは マンションなどの共同設 備を利用できる場合があ ります。

CATVの受信はサービス の行われている地域のみ 可能です。

1999年6月現在、BS と地上波のデジタル放送 は行われておりません。

あなたのお部屋を臨場感豊かなホームシアターに 発展させることができます



別売の AV アンプや スピーカーと 組み合わせます

もくじ

安全上のご注意 本機の構成 こんなことができます	2 3 4			
はじめに本書の見かたについて・	8			
リモコンに電池を入れる	8			
主電源について	9			
各部の名前 リモコン・基本キー	10			
リモコン・基本キーリモコン・応用キー	10 11			
メディアレシーバー	12			
ディスプレイ	13			
日常のお手入れ	14			
ふだんの使い方	15			
		J		
使いこなし	27			
映像の設定	28			
PA BROUDEXAC	20		L	
音声の設定	34			
【その他の設定	38			
ホームシアターについて	59			
ホームシアターの接続	60			
.3				
	63			
保証とアフターサービスについて	67			
仕様	68			
技術解説	69			
さくいん	70			
C ~ 170	-1 0	,		

テ	14
	放送を見る

V	DゃLD、 オなどを見る

FDE放送を見る BS 放送を見る 音声を切り換える 放送を録画する	18 20
画質を調整する(コントラスト・明るさ・色の濃さ・色あい・シャープネス・色温度)	28
見やすい画質にする(動きモード、フィルムモード、映像モード)	30
映像だけを消す (映像ミュート)	33
音質を調整する(高音・低音・パランス)	34
(高音・低音・バランス)	
(高音・低音・バランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く	35
(高音・低音・バランス)	35 36
(高音・低音・バランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く 臨場感のある音を楽しむ	35 36 RS>)
(高音・低音・バランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く 臨場感のある音を楽しむ(3-1 方式サラウンド・フロントサラウンド <sf< td=""><td>35 36 (S>)</td></sf<>	35 36 (S>)
(高音・低音・パランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く 臨場感のある音を楽しむ(3-1 方式サラウンド・フロントサラウンド < SF 好みの画質、音質にする(AVセレクション)	35 36 RS>) 38 42
(高音・低音・パランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く 臨場感のある音を楽しむ(3-1 方式サラウンド・フロントサラウンド < SF 好みの画質、音質にする(AVセレクション) 受信チャンネルを自動で設定する	35 36 (S>) 38 42 44
(高音・低音・バランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く 臨場感のある音を楽しむ(3-1 方式サラウンド・フロントサラウンド < SF 好みの画質、音質にする(AVセレクション) 受信チャンネルを自動で設定する	35 36 (S>) 38 42 44
(高音・低音・バランス) BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞く 臨場感のある音を楽しむ(3-1 方式サラウンド・フロントサラウンド < SF 好みの画質、音質にする(AVセレクション) 受信チャンネルを自動で設定する	35 36 38 38 42 44 50 54

OVD や LD、ビデオなどを見る2 ビデオなどを見る2 本機のリモコンでパイオニア製の 外部機器を操作する2	25
画質を調整する2 (コントラスト・明るさ・色の濃さ・色あい・ シャープネス・色温度) 見やすい画質にする	30
映像だけを消す3 (映像ミュート)	3
音質を調整する3 (高音・低音・パランス)	4
塩場感のある音を楽しむ3 (3-1 方式サラウンド・フロントサラウンド <srs< td=""><td></td></srs<>	
Fみの画質、音質にする(AVセレクション) 3 (ゲームを楽しむとき)	8
入力表示を書き換える	

電源を自動的に切る54

機能を初期の設定状態に戻す......58

(オートパワーオフ、スリープ)

本書の見かたについて

- ・本書は主に使い方を中心にして内容をまとめています。設置や接続については、別冊の「設置マニュアル」をご 覧ください。
- ・ 本機は機能が大変豊富です。 もくじはやりたいことがひと目で分かるようになっています。
- ・ 本書の内容を理解しやすくするために、補足的な情報を3つに分けて説明しています。



便利に使いこなしていただくための情報です。



正しく安心してお使いいただくための情報です。




機能や操作方法について紹介しています。 もっと知りたいときにお読みください。

リモコンに電池を入れる



- ・電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを電池 ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ・新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない でください。
- ・電池には同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長い間(一ヵ月以上)使用しないときは、電池の液漏れを防ぐためにリモコンから電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよくふきとってから新しい電池を入れてください。
- ・ 付属の電池を充電、ショート、分解したり火中に投 入したりしないでください。



リモコンの取り扱いについて


- リモコンは落としたり濡らしたりしないでください。
- ・ 直射日光または暖房の放射熱の当たるところ、湿気 の多いところでは使用しないでください。

リモコンの電池交換について

・ 使えなくなった電池はすぐ取り出して交換してください。

本書では、操作の説明を電源がスタンバイの状態から説明しています。

電源をスタンバイ状態にするまでの操作手順を以下に説明しますので、必ずお読みください。



主電源を切るとき

主電源を切るときは、メディアレシーバーとディスプレイの両方の主電源を切ってください。 長い間使わないときは主電源を切るようにしてください。




本機は数分間以上画像信号を検知しない場合、 自動的にスタンバイ状態にすることができま す(オートパワーオフ機能 54ページ参照)。




メディアレシーバー、またはディスプレイの どちらか片方だけの主電源しか入っていない 場合、インジケータは黄色に点滅します。 必ず両方の主電源を入れてください。

各部の名前

リモコン 基本キー(10ページ)・応用キー(11ページ)







リモコンのカバーを開けた状態で 示しています。



- ¹ MUSE サブ入力をビデオ 2 に設定してい るときはビデオ2には切り換わりません。
- *2 ハイビジョン放送が放送されているBS チャンネルで BS 録画設定「オン」にする と、MUSEには切り換わりません。



13~24に設定したチャンネルを見るには リモコンのチャンネル番号を2回続けて押しま す。


> 例)1チャンネルを2回続け て押すと13チャンネル が表示されます。



メニュ - 操作 / テレビ DVD 外部機器 / LD DVD メニュ・操作 / 外部機器切換スイッチ 26 ページ

本機とリモコンを使って、パイオニア製のLDプレーヤーとDVD プレ・ヤーを操作することができます。


本機を操作するときはスイッチを左側にしてお使いください。



リモコンで動作しにくいとき

リモコンと本機の間に障害物があると、動作しないことがあります。

また、電池が消耗した場合は、動作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい電池に交換してください。






本機のディスプレイ(プラズマディスプレイ)は、画面から微弱な赤外線を放出しています。ディスプレイの近くにビデオ等の赤外線リモコンによって操作する機器を設置すると、その機器がリモコンを受け付けにくくなったり、受けなくなる場合があります。

そのような場合はディスプレイから離して設置してください。

設置環境によっては、ディスプレイから放出 される赤外線の影響によって本機のリモコン が受け付けにくくなったり、リモコンが動作 できる距離が短くなることがあります。

画面から放出される赤外線の強さは、表示される絵がらによって変わります。

メディアレシーバー





フロント・ビデオ入力端子

ビデオカメラやゲームなどをつなぎます。



*注 入力切換ボタンについて


● MUSE サブ入力をビデオ 2 に設定 しているときは、ビデオ2はスキッ プされます。

別冊 31 ページをご覧ください。

「オン」にしたとき MUSE はスキッ プされます。

● ハイビジョン放送で BS 録画設定

ディスプレイ




日常のお手入れ

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

通気孔のお手入れ

ディスプレイ背面にある通気孔は、1ヵ月に1回を目安に掃除機でホコリを吸い取ってください(このとき掃除機は「弱」に設定してください)。また、通気孔のお手入れは必ず本機の主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

ホコリをためたまま使用するとファンの音が大きくなります。そのままにしておくと内部の温度が上昇し、故障や火災の原因となります。



■: 排気孔 ■: 吸気孔

画面(ディスプレイ前面保護パネル)のお手入れ

ほこりを払い落とした後、付属の布(ワイピングクロス) または柔らかい布で軽くふき取ってください。ティッシュや硬いものでふかないでください。

表面は傷つきやすいので硬いもの でこすったり、たたいたりしない でください。


ディスプレイ / メディアレシー パー / リモコンのお手入れ

ベンジン、シンナーなどの溶剤は 絶対に使用しないでください。 ディスプレイやメディアレシー バー、およびリモコンが変質した り塗料がはげたりすることがあり ます。

柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

ふだんの使い方



テレビ放送を見る

ここではふつうの VHF 放送、UHF 放送を見るための操作について説明します。 操作の前にかならず次の接続と準備ができていることを確認してください。

- ① VHF/UHF アンテナをつなぐ。(別冊 18ページ)
- ② 本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっている。(9ページ)

1 電源を入れる



2 チャンネルを選ぶ

テレビチャンネルボタンで選ぶ 例)12チャンネル






















チャンネルボタンでも選ぶことが できます。



3 音量を調整する





メディアレシーバーのフロントパネルにある 電源ボタンとチャンネルボタンと音量ボタン でも操作できます。



UHF放送を受信する場合は、チャンネルの設 定が必要です。42~47ページをご覧くださ い。



音を消したいとき(音声ミュート) リモコンの「消音」ボタンを押します。

消音

もう1度押すと音がでます。

消音ボタンを押して8分経つと消音状態は自動的に 解除されます。このとき、音量を最小の状態にして 解除しますので突然音が出ることはありません。

見ているチャンネルの番号を知りたいとき リモコンの「表示」ボタンを押します。



見ているチャンネルの番号や設定の状態が、約3秒 表示されます。

1つ前に見ていたチャンネルに戻りたいとき リモコンの「チャンネルリターン」ボタンを押しま



もう1度押すと、もとのチャンネルに戻ります。

画面を静止させるには リモコンの「静止」ボタンを押します。



見ているチャンネルの映像が静止します。

料理番組や懸賞番組などを見ているときに使うと便 利です。

もう1度押すと、ふつうの状態に戻ります。 なお、静止ボタンを押して約3分経つと静止状態は 自動的に解除されます。

映像だけを消したいとき(映像ミュート) 33ページをご覧ください。 受信番組に合わせて画面サイズを切り換えることがで

51ページをご覧ください。

きます。

4 テレビを消すには リモコンの「電源」を 押す





CATV (ケーブルテレビ)を見るには CATVを見るには、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

さらに、スクランブルのかかった有料放送の 視聴・録画には、ホームターミナル (アダプ ター)が必要になります。

13~24に設定したチャンネルを見るには リモコンのチャンネル番号を2回続けて押し ます。

1 チャンネルを 2 回続けて 押すと13チャンネルが表 示されます。









BS 放送を見る

ここではBS放送を見るための操作について説明します。

本機はBSチューナー及びMUSEデコーダを内蔵しています。

操作の前にかならず次の接続と準備ができていることを確認してください。

- ① BS アンテナをつなぎ、アンテナの設定をする。(別冊 19~21ページ)
- ② BSの有料放送(WOWOW/セント・ギガなど)を見る場合は、スクランブルされている映像情報を元に戻す ための専用のデコーダを本機に接続し、デコーダの設定をする。(別冊 22 ~ 24 ページ)
- ③ 本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっている。(9ページ)

1 電源を入れる



2 チャンネルを選ぶ

BS チャンネルボタンで選ぶ (例) BS11 チャンネル










チャンネルボタンでも選ぶことが できます。



3 音量を調整する







BS録画設定を「オン」にした場合は、設定し たBS チャンネル以外は選べません。



メディアレシーバーのフロントパネルにある チャンネルボタンと音量ボタンでも操作でき ます。

1999年6月現在、BSハイビジョン放送は BS9 チャンネルで放送されています。



音を消したいとき (音声ミュート) リモコンの「消音」ボタンを押します。

消音

もう1度押すと音がでます。

消音ボタンを押して8分経つと消音状態は自動的に解除されます。このとき、音量を最小の状態にして解除しますので突然音が出ることはありません。

見ているチャンネルの番号を知りたいとき リモコンの「表示」ボタンを押します。



見ているチャンネルの番号や設定の状態が、約3秒 表示されます。

1 つ前に見ていたチャンネルに戻りたいとき リモコンの「チャンネルリターン」ボタンを押しま す。



もう1度押すと、もとのチャンネルに戻ります。

画面を静止させるには リモコンの「静止」ボタンを押します。



見ているチャンネルの映像が静止します。 料理番組や懸賞番組などを見ているときに使うと便

もう1度押すと、ふつうの状態に戻ります。 なお、静止ボタンを押して約3分経つと静止状態は 自動的に解除されます。

映像だけを消したいとき(映像ミュート) 33ページをご覧ください。

受信番組に合わせて画面サイズを切り換えることができます。

51ページをご覧ください。

利です。

4 テレビを消すには リモコンの「電源」を 押す






BS独立音声放送(セント・ギガ)を聞くには 35ページをご覧ください。

ハイビジョン放送受信時には、自動的に画面 サイズが「フル」になります。 53ページをご覧ください。

音声を切り換える

主音声と副音声を切り換える

二重音声(二か国語)のとき、主音声と副音声を切り換えることができます。



ステレオ放送で雑音が多いとき ステレオ放送で雑音が多いとき、二重音声ボ タンでモノラルを選ぶと、モノラル音声にな り聞きやすくなります。

おはよう

Good

Good

Morning

Morning

おはよう

ございます

ございます


ステレオ放送のときにモノラル以外の音声 モードを選ぶと、自動的に音声がステレオに 切り換わります。

BSデコーダで WOWOW などを見ていると きは、BSデコーダで二重音声を切り換えて ください。

Pioneer

BS 放送の音声について

- ・BS 放送には、A モード放送とB モード放送があります。 A モード放送とは、4 つの音声チャンネルのうち、2 つ (L、R) はテレビ音声、残りの 2 つ (L、R) は独立音声として送る方式です。
- ・Bモード放送では、Aモード放送のときより音声信号の帯域幅が広いため、CDと同等の音を得ることができます。



Aモードの音質はFMと同等 Bモードの音質はCDと同等



3-1 ステレオ(4chステレオ(3-1方式))に ついて

ハイビジョン放送(MUSE方式)の音声の一つに、4chステレオ(3-1方式)があります。4chステレオ(3-1方式)は、フロント(LR)の音声と、立体感を出すためのサラウンド音声(S)、音声を定位させるためのセンター音声(C)で構成されているので、臨場感のある音響効果が得られます。



BS放送を受信しているとき

表示コールボタンを押したときに「主」、「副」あるいは、「主/副」と表示されたら二か国語放送を、「ステレオ」と表示されたらステレオ放送を受信しています。

BS ハイビジョン放送では、放送の種類によって複数の音声切換が可能になります。



通常のBS放送を見ているときは、モノラル を選べません。

放送を録画する


ここでは様々な放送を録画するための操作について説明します。

ビデオデッキをビデオ出力端子に接続すると、現在ご覧になっている VHF 放送、UHF 放送、BS 放送や BS ハイビジョン放送を録画できます。

BSハイビジョン放送の録画については次ページもご覧ください。

操作の前にかならず次の接続と準備ができていることを確認してください。

- ① VHF/UHF アンテナをつなぐ。(別冊 18 ページ)
- ② BS アンテナをつなぎ、アンテナの設定をする。(別冊 19~21ページ)
- ③ BSの有料放送(WOWOW/セント・ギガなど)を録画する場合は、スクランブルされている映像情報を元に 戻すための専用のデコーダを本機に接続し、デコーダの設定をする。(別冊22~24ページ)
- ④ 本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっている。(9ページ)



BS ハイビジョン放送を録画するには

BS ハイビジョン放送を録画するには、次の2通りの方法があります。

- ① ふつうのビデオデッキで録画する。
- ② ハイビジョン用のビデオデッキで録画する。

BS ハイビジョン放送を録画する場合の接続方法については、別冊 34 ページをご覧ください。 現在ご覧になっている BS ハイビジョン放送を録画できます。



ふつうのビデオデッキでハイビジョン放送を 録画しますと、現行の NTSC 画像(走査線 数 1125 本は 525 本に、画面比率 16:9 は 4:3)に変換されて録画されます。

DVD や LD、ビデオなどを見る

ここでは本機に接続した様々な機器を見るための操作について説明します。 操作の前にかならず次の接続と準備ができていることを確認してください。


- ① DVD/LD プレーヤーやビデオデッキを接続する。(別冊 28 ~ 30 ページ)
- ② 本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっている。(9ページ)

1 電源を入れる




2 再生したい機器を選ぶ

(例:ビデオ1)



3 見たい機器を操作する





別冊の設置マニュアルに基づいて接続した場合には、以下の見たい機器が選べます。 ハイビジョン放送でBS録画設定「オン」に したとき、MUSEは切り換わりません。

見たい機器	ボタン
DVD/LD プレーヤー	DVD/LD
ふつうのビデオデッキ	1
その他の AV 機器	2
フロント入力端子に接続さ れている機器	707F
ハイビジョン用ビデオデッキ	3
デジタル放送対応チューナー	4
ハイビジョン LD プレーヤー	MUSE

本機は映像入力端子として、コンポーネント映像信号、S2映像信号、映像信号を用意しています。

コンポーネント映像入力端子	入力信号は480i信号、480p信号、1035i信号、1080i信号に対応していますので、BSデジタル放送も高画質でお楽しみいただけます。
D3 映像入力端子	コンポーネント映像信号を 1 本のケーブルで簡単に接続できます。 入力信号は 480i信号、480p信号、1035i信号、1080i信号の直 接入力に対応していますので、BSデジタル放送も高画質でお楽しみ いただけます。
S2 映像入力端子	S映像、S1 映像、S2 映像に対応しています。映像入力よりもよい 画質でお楽しみいただけます。
映像入力端子	ほとんどの映像機器と接続できます。

接続する機器の映像信号については、その機器の取扱説明書をお読みください。

本機のリモコンでパイオニア製の外部機器を操作する

ここでは本機のリモコンを使って、パイオニア製のLDプレーヤーとDVDプレーヤーを操作するための方法について説明します。

操作の前にかならず次の接続と準備ができていることを確認してください。


- ① パイオニア製の LD プレーヤーや DVD プレ・ヤーを接続する。(別冊 29 ページ)
- ② 本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっている。(9ページ)

1 メニュ - 操作 / 外部 機器切換スイッチを 切り換える

メニュ - 操作 / テレビ DVD 外部機器 / LD NVD

下表を参考にしてください。

2 リモコンでパイオニ ア製の外部機器を操 作する



1

リモコンのスイッチ位置	メニュ - 操作	外部機器の操作
左にすると	テレビ	LD プレーヤー
右にすると	DVD プレーヤー*1	DVDプレーヤー

1 下記の機種はメニュー操作ができません。 メニュー操作は各々の機種のリモコンで行ってください。 (DV-7、DVL-9、DV-F21、DVL-K1000、DV-K800)



パイオニア製のLDプレ - ヤーを操作すると きは、スイッチを左側にしたままでお使いく ださい。

パイオニア製のDVDプレ・ヤーを操作するときは、スイッチを右側にしてお使いください。スイッチを右側に切り換えると、本機のメニュ・操作はできなくなります。

使いこなし

操作中に、もし分からなくなった時は メニューボタンを押してやり直してく ださい。




メニュー画面は、選んでいる入力によっては 表示が違う場合があります。



この表示をしている時は、 メニュー画面の表示内容 が少し違うことを表して います。

画質を調整する

テレビ、DVD、ビデオなどを見ながら調整してください。





手順3で「調整リセット」を選ぶと、ここで調整したことがすべてセンター値になります。



好みに調整した画質をAVメモリーとして記憶させることができます。 38ページをご覧ください。

4 好みの画質に調整する

(右表を参考にしてください。)







コントラストを変えると現在選択しているAVメモリーは"ユーザー"に変わります。



調整が終わったら「メ ニュー」を押して、通常画 面に戻す。



調整項目	◀	>	調整のポイント
コントラスト	弱くなる	強くなる	周囲の明るさに合わせ て、見やすくなるよう にする
明るさ	暗くなる	明るくなる	画面の暗い部分が見やすくなるようにする (夜の画面や黒い髪の毛など)
色の濃さ	薄くなる	濃くなる	好みの濃さにする(や や薄めに設定すると自 然に見えます)
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見える ように調整する
シャープネス	柔らかくなる	くっきりする	通常はセンターでご使用 ください。柔らかい感じ を出したいときは、セン ターより左側になるよう に設定してください。

色温度は ∢、▶ で以下のように調整できます。




調整した値は各入力ごとに保存されます。

•	センター	•
暖かみのある色あいの 画質が楽しめます。	落ち着いた画質が楽しめます。	心地よい色あいの画質が 楽しめます。

見やすい画質にする


動きモードをオンにする

スポーツ番組など、動きのはやい番組を見るときにオンにしておくと、映像のぼけなどを軽減させることができ、よりクリアな映像が楽しめます。動きモードは、入力ソースや入力ソースの信号形式によっては設定できない場合があり、画面にお知らせの表示が出ます。




フィルムモ - ドを設定する

フィルムモード機能は映画フィルムなど毎秒24コマで撮影された映像信号を自動判別し、映画などをより高画質でお楽しみいただくために、プログレッシブの映像信号に変換する機能です。ふだんは「ハイクオリティー」にしてください。映像処理のため音声信号と時間差が発生しますので、気になるときは「スタンダード」にしてください。「オフ」に設定しますと、通常のプログレッシブの変換のみを行います。



映像モードを設定する

ディスプレイを設置した場所や部屋が、明るすぎると画面が見にくいことがあります。このようなときは「映像モード設定」を変更して、見やすい画面を選択してください。



映像モード設定は特に画面が見にくいなど の問題がない場合は、設定を「標準」にし てご使用になることをお勧めします。

映像だけを消す

映像ミュートをオンにする

映像ミュートの設定について

「オフ」にすると : ふだんの状態です。 「オン」にすると:映像が消えます。

「オン (表示)」にすると:映像が消え、現在選んでいる入力を文字で表示します。





電源

(1)

1-2-3-4

BS5 BS7 BS9 BS11 2 3

> (5) **(6)** 8 9 (11) (12)

トップメニュー 一時停止 第 源 (DVD/LD) II

2「機能設定」を選ぶ









3「映像ミュート」を選ぶ





供 機能設定 △▼:選択



セント・ギガを聞くときなどに使 うと便利です。



映像ミュートは、AVメモリーには 記憶されません。



映像ミュートを解除するには 音量・二重音声・フロントサラウンド・ オーディオシステム切換・消音以外の ボタンを押してください。

4 設定する






機能設定 △▼:選択 ຝ▶:変更

設定が終わったら「メ ニュー」を押して、通常画 面に戻す。



音質を調整する

高音と低音そして左右の音量のバランスの調整ができます。 テレビ、DVD、ビデオなどを見ながら調整してください。



BS独立音声放送(セント・ギガ)を聞く

ここではBS独立音声放送(セント・ギガ)を聞くための操作について説明します。

1999年6月現在、 BS独立音声放送(セント・ギガ)はBS5チャンネルの独立音声(Aモード)で放送されています

BS 独立音声放送(セント・ギガ)を聞くには、受信契約をして BS デコーダを用意します。

有料放送の場合には、デコーダの設定を切り換えなければならない場合があります。

デコーダの設定を確認してください。(別冊23ページ)

1 BS5 チャンネルを 受信する



BS録画設定を「オン」にした場合は、設定したBSチャンネル以外は選べません。

2 メニュー画面にする



3「機能設定」を選ぶ









1 2, 5



タン (DVD/LD) (DVD/L

4「音声選択」を選ぶ





5「独立」に設定する





3 ~ 5



映像を見たくない場合には、映像 だけを消す (33ページ)をご覧 ください。 設定が終わったら「メ ニュー」を押して、通常画 面に戻す。




<u>臨場感のある音を楽しむ</u>

3-1 方式サラウンドを楽しむ

BS ハイビジョン放送とハイビジョン用 LD の信号が 4CH ステレオ (3-1 方式) のときに使用します。

MUSE 音声をミックスにすると、本機のスピーカー、左(L)と右(R)から、サラウンドとセンターの音声が混成され、ハイビジョン放送の 3-1 方式サラウンドを手軽に楽しむことができます。

MUSE デコーダ出力の音声も、左(L)と右(R)からサラウンドとセンターの音声が混成されて出力されます。






ハイビジョン放送で BS 録画設定「オン」にしたとき MUSE は、選べません。

2 メニュー画面にする



3「機能設定」を選ぶ







4「MUSE 音声」を選ぶ






ミックス

4ch ステレオ (3-1 ミックス) のとき、センター、サラウンド音声をフロント (左右)音声に混成します。

ノーマル

4chステレオ(3-1ミックス)のとき、テレビのスピーカーからはフロント左右の音声しか出ません。外部のステレオシステムを使用してサラウンドを楽しむ場合にご使用ください。



4ch ステレオ (3-1 方式) について

ハイビジョン放送(ミューズ方式)の音声の一つに、4chステレオ(3-1方式)があります。4chステレオ(3-1方式)は、フロント(LR)の音声と、立体感を出すためのサラウンド音声(S)、音声を定位させるためのセンター音声(C)で構成されているので、臨場感のある音響効果が得られます。

フロントサラウンド(SRS)を楽しむ

本機の左右のスピーカーで、迫力のあるサラウンド効果を楽しめます。

5「ミックス」を選ぶ





設定が終わったら「メニュー」を押して、通常画面に戻す。



「フロントサラウンド」を押す



押すたびにオン・オフが切り換わります。

→SRS:オンー SRS:オフ←



SRS (サウンドリトリーバルシステム) について SRS(サウンドリトリーバルシステム)は人間の聴覚にあわせ た音場補正を行うことで、2つのスピーカーより再生されるステレオ音声を、より自然で立体的な音に再現する技術です。

The words "SRS", "Sound Retrieval System", and the SRS Symbol (are trademarks of SRS Labs,Inc.

- Patented in the US and selected foreign countries.
- "SRS is an abbreviation for SOUND RETRIEVAL SYSTEM"
- * Registered in the US and selected foreign countries.

好みの画質、音質にする(A V セレクション)

本機はいろいろな映像環境に応じた画質、音質の設定がメモリーされています。この中から好みに応じて選択するか、または自分の好きな画質、音質を設定することができます。

設定されている A V メモリーを選ぶ


本機にはあらかじめシネマ・スポ - ツ・ゲームなどの AV メモリーがプリセットされており、AV セレクションボタンを使って選ぶことができます。また、プリセットされた AV メモリーの他にも、自分の好みに調整した画質と音質を AV メモリ - 1 と 2 に記憶させることができます。AV メモリー 1、2 の設定については 40 ペ - ジをご覧ください。

「AVセレクション」を押 して切り換える




「AV セレクション」を 1 度押すと標準になり、画面に表示が出ている間に押すと入力モードによって次のように切り換わります。

① テレビ以外の入力時の「AV メモリー」について



② テレビ入力時の「AV メモリー」について







画面焼き付きのご注意

本機を長い間ご愛用していただくために...

テレビゲーム機や静止画の再生などは、画面焼き付きなど悪影響を与えることがありますので、必ず AV メモリーを「ゲーム」に設定し、2 時間以内のご使用としてください。テレビゲーム機などを使用後は、その時間の3倍以上、通常の放送などをナチュラルワイドの画面サイズでご覧になるようにしてください。動きのある映像は画面焼き付きの発生を緩和する効果があり、ディスプレイ内部への悪影響が軽減されます。

TV チャンネルを選んだ場合、AV セレクションで「ゲーム」は選択できませんので、アンテナ端子からのゲーム機接続は避けてください。

AV メモリーについて


A V メモリーに自分の好みの画質や音質を設定する場合


本機の AV メモリーは AV メモリー 1 と 2 の 2 種類の画質と音質の設定を記憶させることができます。

1 あらかじめ画質と音質を自分の好みに調整する

画質を調整する(28ページ) 音質を調整する(34ページ)を ご覧ください。










AVメモリーには、自分の好みに調整した画質と音質を AV メモリー 1 と 2 として設定する他に、あらかじめ本機にプリセットされているシネマ、スポーツ、ゲームを選ぶことができます。リモコンの「AV セレクション」ボタンを押すと以下のように設定が切り換わります(テレビ入力時は、ゲームは選択できません)。

→ 標準 → シネマ → スポーツ → ゲーム → ユーザー ← AVメモリー 2 ← AVメモリー 1 ←

AV メモリーの選びかたについては38ペ-ジをご覧ください。









5「AVメモリー1、2」の どちらかを選ぶ





(例:AVメモリー1)

A V メモリー設定

A V メモリー 1
A V メモリー 2
反る
機能設定 ▲▼:選択

| 決定



6 A V メモリーを登録する





A V メモリー設定

A V メモリー 1 にメモリー しますか?

▶ はい いいえ
機能設定 ◀▶:選択

| 決定



設定が終わったら「メニュー」を押して、通常画面に戻す。




テレビゲーム機や静止画の再生などは、画面焼き付きなど悪影響を与えることがありますので、必ずAVメモリーを「ゲーム」に設定し、2時間以内のご使用としてください。(詳細は38ページを参照)

受信チャンネルを自動で設定する

本機をご使用の地域にあったチャンネルを自動的に設定します。

設定できるチャンネルの数は 24 です。

・ BS 録画設定 (56ページ) が「オン」になっていると、初期設定ができません。





自動設定を途中でやめたいときは

「メニュー」を押します。(自動設定を途中でやめると、チャンネルは設定されません。)

残量表示について

自動設定を行っている間、画面に

と、表示されます。

これは、自動設定が終了するまでの進行状態を表示しています。

5「はい」を選ぶ






受信できるチャンネルを VHF UHF CATVの順に自動的に設定します。自動設定は、1~12チャンネルを設定してから、13チャンネル以上に移ります。好きなチャンネルを設定したいときは、次ページの操作を行ってください。

チャンネルを自分で設定する(チャンネル表示を書き換える)

- ・UHF放送を見るときは、チャンネル番号1~24のうちの空いているチャンネルに、見たい放送局を設定します。 (CATVを受信する場合も、同じように放送局を設定します。)
- ・VHFチャンネルはお買い上げ時にすでに設定されていますが、放送のないチャンネルをとばすために、設定し直 すことができます。
- ・チャンネル表示は、通常"1"のように数字で表示されますが、好みに応じて"NHK"というように表示内容を書き換えることができます。(表示文字数は最大6文字まで)
- ・ BS 録画設定 (56ページ) が「オン」になっていると、初期設定ができません。





お買い上げ時のチャンネル設定について

チャンネル番号 1 ~ 12 には、VHF 放送の 1 ~ 12 チャンネルが設定されています。

13 ~ 24 に設定したチャンネルを見るには リモコンのチャンネル番号を2回続けて押し ます。

1 チャンネルを 2 回続けて押すと 13 チャンネルが表示されます。




ァン (7)











(例:5チャンネル)



5 「CH(設定)」の列で、放送局を選ぶ





(例:42 チャンネル)



放送局を選んだら



リモコン 5 に TV 42 チャンネル が設定され、次のページの手順 6 の画面になります。



放送のないチャンネルをとばすには

チャンネルボタン(+、-)で選局時に、登録されている映りの 悪いチャンネルをとばすことができます。

手順4でとばしたいチャンネルを選び、手順5で"--"を選んだ後、「決定」を押してください。

6 好みの表示内容を▲、▼、◀、▶ で入力する。

・ 6 文字まで入力できます。(例の"TVK"のように3文字の場合は、最初に3文字分スペースを入力しておきます。)



(例:TVK)



文字を1つ選んだら



選んだ文字が決定され、カーソルが右に 1 つ移ります。 次の文字も同じように入力します。



リセットを選ぶと、表示の内容が受信して いるチャンネル番号を表示します。

入力に使用できる文字は次の41文字です。 「A~Z、0~9、/、-、__、(ピリオド) (スペース)」



入力を間違えたときは



この◀、▶を選んで、



間違えた部分にカーソルを戻します。 あとは手順6と同様に直したい文字を選んで、





設定が終わったら「メニュー」を押して、通常画面に戻す。



入力表示を書き換える

DVD/LDやビデオ 1、ビデオ 2 などの入力に切り換えたときに画面に表示される内容を、書き換えることができます。

例えば、ふつうは"DVD/LD"と表示されるところを"DV-S9"というように製品の型番で表示させることができます。(表示文字数は最大6文字まで)

例: "DVD/LD"という入力切換の表示を、"DV-S9"と書き換える場合 書き換えたい入力を選んでから、以下の手順で書き換えます。

















間違えた部分にカーソルを戻します。 あとは手順5と同様に直したい文字を選んで、

4 書き換えたい入力表示を選ぶ









5 ▲、▼、▼、►で文字を 選んで入力する

・6 文字まで入力できます。(例の "DV-S9"のように5文字の場合 は、最初に1文字分スペースを入 力しておきます。)



(例:DV-S9)



文字を 1 つ選んだら



選んだ文字が決定され、カーソル が右に 1 つ移ります。 次の文字も同じように入力します。

6 入力表示を決定する





おわりを選んで、



書き換えが終わったら「メニュー」を押して、通 常画面に戻す。




入力に使用できる文字は次の 41 文字です。 「A ~ Z、0 ~ 9、/、 - 、<u></u>、 .(ピリオド) (スペース)」

画面サイズを切り換える

- ・ 本機は、様々な縦横比の画面モードに対応しています。受信番組や使用するソフトに合った最適な画面モードで ご覧になることをお勧めします。
- ・ ワイド画像でない 4:3 の映像をナチュラルワイドやシネマワイド、ズーム、フルを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、画像が一部欠落したり、変形して見えます。

自動で切り換える(フルオートズーム)

フルオートズーム機能は、見ている映像に適した画面サイズに、自動的に切り換えます。スポーツ番組や映画を見るときには、広がり感のある迫力の映像が楽しめます。(MUSE、480p、1080i、ハイビジョン放送入力時には使えません。)



手動で切り換える

画面に映る映像の大きさや、映し出す映像の範囲を 5 種類の画面サイズに切り換えることができます。



「画面サイズ」を押して切り換える



→ナチュラルワイド → 4:3/ーマル ¬

−シネマワイド ←── ズーム ←── フル ←


画面サイズ切換ボタンを押すとフルオートズーム機能 はオフになります。

		普通のテレビ番組のときの見え方	
	従来のテレビ		
画面サイズ切り換え	ナチュラルワイド		ニュースやスポーツ番組などを見るときに適しています。映画やスポーツ番組などでは、広がり感のある迫力の映像が楽しめます。
	4対3ノーマル		ニュースやドラマ番組などを見るときに適しています。映像ソフト本来の画面枠の形で見ることができます。 (本機は画面の焼き付きを防ぐため、電源を入れるたびに画面枠の表示位置を少しずつ変えています。)
	フル		ハイビジョン映像、またはワイド画面用の映像(スクイーズ)に適し ています。
	ズーム		劇場サイズの映像のうち、主に「シネスコ(シネマスコープ)サイズ」の映像を見るときなどに適しています。より広がり感のある迫力の映像が楽しめます。
	シネマワイド		劇場サイズの映像のうち、主に「ビスタサイズ」の映像を見るときなどに適しています。より広がり感のある迫力の映像が楽しめます。 字幕スーパー付きのシネスコサイズの映像を見るときにはこの画面サイズが便利です。

ビデオ3、ビデオ4、DVD/LD入力で1035i、1080iコンポーネント映像信号を表示した場合は、「フル1」「フル2」に画面サイズを切りかえることができます。

フル1

フル 2



画面の位置を上下に動かす

画面サイズがズームまたはシネマワイドのとき▲、▼で画面の位置を調整できます。



受信した信号によって画面サイズが自動で切り換わる

S1、S2映像信号またはワイドクリアビジョン放送、MUSE信号、ハイビジョン信号などを識別すると、自動的に 画面サイズが切り換わり、下の表のような画面表示が出ます。

受信内容	動作内容	画面表示	
BS ハイビジョン放送や、 MUSEなどのハイビジョン 信号を受信すると	識別制御信号を識別して自動的に画面サイズが「フル」になります	フル(自動:MUSE)	
ワイドクリアビジョン放送 を受信すると	識別制御信号を識別して自動的に画面サイズが「ズーム」になります	ズーム(自動:EDTVII)	
S1 映像信号を受信すると	識別制御信号を識別して自動的に画面サイズが「フル」になります	フル (自動 : スクイーズ)	
S2 映像信号を受信すると	識別制御信号を識別して自動的に画面サイズが「ズーム」になります	ズーム(自動 : レターボックス)	



本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテル等において、ワイドモードおよびズームモードなどの画面モードの切り換え機能を利用して、画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法により保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。




画面モードが切り換わるとき、画像が途切れ ますが、故障ではありません。

電源を自動的に切る(オートパワーオフ、スリープ)

本機は、オートパワーオフ機能とスリ - プ機能の設定により、自動的に電源を切り、スタンバイ状態にすることができます。


オ・トパワ・オフ機能の設定

本機は、オートパワーオフ機能により、8分以上画像信号を検知しない場合、自動的に電源をスタンバイ状態にすることができます。(スタンバイ状態になる前に、画面にお知らせの表示 < まもなく電源をオフにします > が出ます。)



スリープ機能の設定

本機は、スリープ機能により、設定した時間が経過したときに自動的に電源をスタンバイ状態にすることができます。 (スタンバイ状態になる前に、画面にお知らせの表示 < まもなく電源をオフにします > が出ます)



BS放送を留守録画する(BS録画設定)

本機はBSチューナーを内蔵しており、BS放送とBSハイビジョン放送を留守録画/裏録画することができます。BS放送を録画をしないときには、BS録画設定を「オフ」にしてください。

1 留守録画したNBS チャンネルを選ぶ

(例:BS9 チャンネル)








2 音声を設定する

20ページを参照して「二重音声」の設定をします。

BSハイビジョン放送を録画すると きには、「MUSE音声」も設定しま す。(36ページ) 3 メニュー画面にする
















5「BS録画設定」を選ぶ





6「オン」を選ぶ






自動電源オフ設定 動きモード : オフ フィルルモード : オフ 映像ミュート : オフ 音声選択 : テレビ A メモリー設定 : オン B S 録画設定 : オン 機能設定 △▼: 選択 ◀▶: 変更 7 リモコンの「電源」ボタンを押して、本機をスタンパイ状態にする



留守録画中になります





BS放送以外の番組を見ることができます。(裏録画)



裏録画中にディスプレイの主電源を切ると留守録画状態になります。留守録画中にディスプレイの主電源を切っても、留守録画は解除されません。



BS 録画設定を「オン」に設定すると、他のBS 放送は見られなくなります。


ハイビジョン放送が放送されているBSチャンネルでBS録画設定を「オン」にするとMUSEには切り換わりません。

BS放送を留守録画しているときに、本機の電源を入れると録画中の放送にノイズが入ることがあります。

BS 録画が終わったら、BS 録画設定を「オフ」にしてください。

機能を初期の設定状態に戻す

クリアボタンは、いろいろな設定をした後で、その状態がわからなくなってしまった時に押すと便利です。 本機の電源が入っている状態のとき、メディアレシーバーの CLEAR ボタンを 4 秒間以上押し続けます。 本機の設定が次のように切り換わり、電源が入ります。



音声ミュート(消音)(17、19ページ) :機能オフ

映像ミュート(33ページ) :機能オフ

:機能オフ フロントサラウンド(37ページ) :機能オフ

フルオートズーム(50ページ) :機能オフ

オートパワーオフ(54ページ) :機能オフ

MUSE サブ入力 (別冊 31 ページ) :機能オフ

EFM 音声(別冊 32 ページ) :機能オフ

スリープ(55ページ) :機能オフ BS 録画設定(56ページ) :機能オフ

入力切換(12ページ) : テレビ

音声選択 (35ページ) オーディオシステム切換(61ページ) : 内部

: ナチュラルワイド 画面サイズ(51ページ)

: テレビ

画面の垂直位置(52ページ) :センター値

AV セレクション(38ページ) :標準 二重音声(20ページ) : 主

MUSE 音声 (36 ページ) : ミックス

音量 :10 目盛り 動きモード(30ページ) :機能オン

コンポーネント入力設定(別冊29ページ):自動



次の2つの設定は、最後の設定状態が記憶さ れています。CLEAR ボタンを押しても、リ セットされません。

- ① チャンネル設定(42ページ)
- ② AV メモリー 1、2 として設定を記憶させ ている調整値(40ページ)

本機はホームシアターへの発展が可能です。メディアレシーバーのリアパネルにはホームシアターに必要な入出力端子が用意されています。


ホームシアターにする方法には、

- 1. 下図の例のように、本機のスピーカーをセン タースピーカーに使い、別売の AV アンプと複 数のスピーカーを使う方法
- 2. 別売のサブウーファーを使った簡易的な方法 (62ページ)

などがあります。

1 の方法では、次のページに説明するホームシアターの接続を行ってください。

ホームシアター について



ホームシアターに関するご相談は、パイオニアお客様相談センターにお問い合わせください。

ホームシアターの接続

A V ステレオアンプとつなぐ

AV ステレオアンプとつないで「デジタルホームシアター」のコンポネントディスプレイとして使います。


1 メディアレシーバーの音を A ∨ ステレオアンプを使って聞くには

AVステレオアンプの「オーディオ入力」端子と メディアレシーバーの「音声出力」端子をステ レオオーディオコードでつなぐ。

2 ディスプレイのスピーカーをホームシア ターのセンタースピーカーに使うには

AVステレオアンプの「センター音声出力」端子とメディアレシーバーの「外部音声入力・左(モノ)」端子をオーディオコードでつなぐ。

「左」の接続だけでディスプレイの左右のスピーカーから音が出ます(音声はモノラルです)。



(注意

「AV ステレオアンプの「センター音声出力」 端子が 1 つでない場合は、お使いの AV ステ レオアンプの取扱説明書をよくお読みになっ てお使いください。

A V ステレオアンプとつないで音を出すには

オーディオシステムを外部に切り 換える



オーディオシステム切換

外部に AV ステレオアンプなどをつないだ時に、オーディオシステムを内部 (メディアレシーバー)と外部 (AV ステレオアンプなど)に切り換えるときに押します。



オーディオシステム切換ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

ーオーディオ内部 ← →オーディオ外部 —


メディアレシーバーのアンプを使うときは、オーディオ内部にします。 メディアレシーバーのアンプを使わないときは、オーディオ外部にします。



外付けのアンプの電源を切ったときは、オーディオシステム切換を「オーディオ内部」にしてください。

簡易的にホームシアターを楽しむ

メディアレシーバーにアンプ内蔵のサブウーファーを接続すると、簡易的なホームシアターを楽しむことができます。 この接続で簡易的にホームシアターを楽しむ場合、オーディオシステム切換をする必要はありません。





音量ボタンで音量を調整する



本機のスピーカーと、接続したアン プ内蔵サブウーファーの音量が調整 されます



メディアレシーバーのフロントパネルにある 音量ボタンでも操作できます。

お使いのアンプ内蔵サブウーファーの取扱説 明書をよくお読みになり、正しくお使いくだ さい。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても故障でない場合があります。画面に警告の表示が出ているか確認してください。表示されていたら、66ページを参照して状態をチェックしてください。なにも表示されないときは、次の表からあてはまる症状をチェックしてください。また本機以外の原因も考えられますので、ご使用のビデオ機器なども合わせてお調べください。チェックしても直らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにご連絡ください。

一般的な症状について

症状	原因や対策
・電源が入らない	・電源プラグが外れていませんか? ・電源ボタンは押してありますか?(9ページ) ・システムがきちんと接続されていますか? システムケーブルが接続されていない時や断線している場合、メディアレシーバーとディスプレイの電源が切れインジケーターが黄色に点滅します。画面に警告の表示が出ていないか確認してください。(別冊設置マニュアル14ページ)
・操作できない	・ 落雷、静電気など外部からの影響により正常に動作しない場合があります。このような場合はディスプレイ、およびメディアレシーバーの主電源を入 / 切するか、電源プラグをコンセントから抜いて 1 ~ 2 分後に再度差し込んでから操作してください。
・テレビ放送が映らない	 アンテナ線は、正しく接続してありますか?(別冊設置マニュアル18ページ) アンテナ線が断線、またはショートしていませんか? アンテナの向き、他機器との接続は正しいですか? チャンネルを設定してありますか?(42ページ)
・ 画面に「アンテナの接続、設定を 確認してください」と表示が出た	・ お知らせメッセージ(66ページ)をご覧ください。
・音が出ない	 ・ 音声ミュートがオン(音量表示が赤)になっていませんか? 消音ボタンを押して音声ミュートをオフにしてください。(17ページ) ・ オーディオシステム切換が外部になっていませんか? オーディオ内部に切り換えてください。(61ページ)
・リモコンで操作できない	 ・電池の極性(+、-)の向きは正しいですか?(8ページ) ・電池は消耗していませんか?(新しい電池と交換してください。) ・コントロール入力端子にプラグが差し込まれていませんか? プラグが差し込まれていると、リモコンの信号を受け付けなくなるのでコントロールコードの接続を確認してください。(別冊設置マニュアル36ページ)
・画面が欠ける	・ 画面サイズは合っていますか? 他の画面サイズに切り換えてください。(50 ~ 52 ページ)
・ 色がおかしい、画面が薄い、画面 が暗いまたは濃い、色がずれてい る	・ 画質を調整してください。(28ページ) ・ 部屋が明るすぎませんか? 明るすぎる部屋では、画面が暗く見えることがあります。(32ページ)
・電源がひとりでに切れた	 ・ 本機の内部温度が高くなっている。(通風口がふさがっている。) 通風口の障害物を取り除いてください。(14ページ) ・ オートパワーオフ機能やスリープ機能がオンになっていませんか?(54~55ページ)
・映像が出ない	・ 入力切り換えは正しいですか?(24 ページ) ・ 他機器との接続は正しいですか?(別冊設置マニュアル26 ~ 30ページ) ・ 画質の調整は正しいですか?(28 ページ) ・ 本機の対応外の信号が入力されていませんか?(25 ページ) ・ 映像ミュートがオンになっていませんか?(33 ページ)

BS 放送に関する症状について

症状	原因が対策
・選択できない BS チャンネルが ある	・BS 録画設定が「オン」になっていませんか? BS 録画設定を「オフ」にしてください。(56 ~ 57 ページ)
・ 雪が降るような画面 (スノーノ イズ) が出る	・屋外アンテナのケーブルが、切れたり外れたりしていませんか?・アンテナの向きが変わっていませんか?
・ BSアンテナを設置したが、放送 が映らない	 アンテナ電源を正しく設定してありますか?(別冊20~21ページ) アンテナの接続は正しいですか? アンテナの角度や方向は正しいですか? スクランブルされている放送はデコーダの接続が必要です。 デコーダの設定は正しいですか?(別冊23~24ページ) 有料放送を見る場合、放送会社との受信契約が必要です。 放送衛星と太陽の間に月が入る「月食」や地球が入る「地球食」になると、放送衛星の太陽電池に光が当たらず放送が一時中断します。
・一般のテレビ放送に比べ放送の画質が悪い	・雨や雪の影響で電波が減衰し画像にノイズが出たり、映りづらくなります。 また、雨が降っていなくても放送衛星のある方向に雨雲があると影響を受けます。
・音が出てこない	 デコーダは接続してありますか? 独立音声放送(セント・ギガ)は、WOWOWとは別に受信契約が必要です。 音声選択が「独立」になっていませんか? 独立音声放送がない場合は「テレビ」に切換えてください。(35ページ)

故障と誤解しやすい症状について

症 状	原因や対策
・ 画面が 2 重、3 重になる (ゴースト現象)	放送局からの直接電波に近くの山や高層建築などからの反射波が影響している場合があります。また、放送局が近すぎる場合アンテナから入る電波と本機に直接飛び込む電波が影響している場合があります。
・キャビネットから時々「ビシッ」 と音がする	・ 周囲の温度変化によって、キャビネットがわずかに膨張・収縮するため、き しみ音が出ることがあります。これは故障ではありません。
映像の明るい部分がつぶれて見 える	・映像入力信号のレベルが高すぎる場合、明るい部分がつぶれぎみに見える場合があります。 コントラストの調整値を下げて確認してください。(28ページ)
・選択できないVHF、UHFまたは CATV チャンネルがある	・ チャンネル設定は行いましたか?(42 ページ)

故障と誤解しやすい症状について

症状	原因や対策
・画面に斑点が出る、ノイ ズが出る * ^注	・ヘアドライヤー、電気掃除機、電気ドリルなどのモーター機器、自動車、オート バイなどの点火装置、サーモスタットなどの点滅機器、ネオンサイン、排そう電 線などの放電による妨害電波の影響が考えられます。
・画面に縞模様が出る	・テレビ局、FM局、アマチュア無線、市民無線(簡易無線)など、また近くのパソコン、テレビ、ビデオ、オーディオ機器などからの電波混入が考えられます。
・操作できない	・ 落雷、静電気など外部からの影響により正常に動作しない場合があります。このような場合はディスプレイ、およびメディアレシーバーの主電源を入/切するか、電源プラグをコンセントから抜いて1~2分後に再度差し込んでから操作してください。
・本体内部より音がする	・ファンの回転音です。故障ではありませんが、通気孔にホコリなどがたまっていないか確認をしてください。(14ページ)

*注:

本機は高精度技術によって製造されておりますが、極めてわずかに画素欠け、誤発光等が生じる事がありますので、ご了承ください。



本機のディスプレイ部とメディアレシーバー は回路の保護のために、周囲温度に応じて自動的にファンの回転数を変えて内部を冷やします。



その他の注意点

- ・ 本機を使用中に電源が自動的に切れた場合、次のようなことが考えられます。
- ① 通気孔がふさがれている、あるいは部品が 異常発熱している等で、本機の内部温度が 異常に上昇しているとき。(14ページ)
- ② オートパワーオフ機能、スリープ機能がオンになっている。(54、55ページ)
- ③ 上記以外の場合に電源が自動的に切れたときには故障が考えられます。 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。
- ・ 本機のプラズマディスプレイパネルは大変 明るく、近い距離で長い時間画面を見てい ると目が疲れます。

適度な距離(3~6m)をおいて見ることを お奨めします。

お知らせメッセージについて

本機の動作や、アンテナの接続に不具合があるとき、<u>テレビ画面の上</u>にお知らせメッセージが表示されます。内容をご確認の上、状態をチェックしてください。

こういう表示が出たら	こうしてください
ビデオ 2 は MUSE サブ入力に設定されています。	・ MUSE サブ入力の設定をオフにします。 (別冊 31 ~ 32 ページ)
接続されている入力信号には対応していません。	 いくつかの機能は入力信号(480p、MUSEなど)によっては使用できません。 入力信号がその機能に対応しているかは各機能を説明しているページを確認してください。 動きモード(30ページ) フィルムモード(31ページ) フルオートズーム(50ページ)
アンテナの接続、設定を確認してください。	・ アンテナの接続を確認します。・ アンテナの向きを調整します。・ BS アンテナ電源の設定を確認してください。(別冊 20 ページ)
BS デコーダの接続を確認してください。	・ BSデコーダの接続や設定を確認します。(別冊23~24 ページ)
内部温度が上昇しています。 電源をオフにしてください。	・ 主電源を切ってください。(9ページ) ・ 室内の温度が40 以上になっていませんか? ・ ディスプレイの通風孔が塞がれていたら直してください。 (14ページ)
システムケーブルの接続を確認してください。	・ 主電源を切り(9ページ)電源コードを抜いてください。 ・ システムケーブルの接続を確認してください。(別冊14ページ) ・ それでも表示が出る場合は、修理を依頼してください。
BSアンテナがショートしていますので、BSアンテナ電源の設定をオフにしました。	・ BSアンテナのケーブルが正しく接続されているか確認します。(別冊 19 ページ)
BS 録画設定が、されています。	・ BS 録画設定をオフにします。(56 ~ 57 ページ)
BS 録画設定オン時に初期設定はできません。	・ BS録画設定を「オフ」にしてください。(56~57ページ)
BS 放送選択時に自動設定はできません。	・ リモコンの 1 ~ 12 のどれかのボタンを押してからチャンネル自動設定を押してください。(42 ページ)

保証とアフターサービスについて

保証書について (別途添付してあります)

ご購入時に、保証書にお買い上げの店の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめの上、大切に保管してください。

保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したとき、あるいは誤った使用法で使用し故障した場合は、 保証期間中であっても有料となりますのでご注意ください。

本機の保証期間は、お買い上げ後1年間となっています(ただし、プラズマディスプレイパネルのみは2年間です)。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(63ページ)を見て、もう一度接続や操作に間違いはないか確認してください。また、異常のあるときは使用を中止してください。必ず電源コードを抜いてから、販売店、アフターサービス連絡先、またはお近くのサービスステーションにご連絡ください(付属の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください)。

連絡していただきたい内容

1. 型名、型番

「プラズマディスプレイシステム PDP-502HD」

- ・ プラズマディスプレイ PDP-502P
- ・メディアレシーバー PDP-502R
- ・スピーカー PDP-502S-LR
- 2. 故障の内容「映像が出ない」など
- 3. お買い上げ年月日「00年0月0日」
- 4. お名前、住所、連絡先電話番号
- 5. ご希望訪問日
- 6. ご自宅までの道順と目標物(建物、公園など)



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。

ステレオの音量は貴方の心がけ次第で 大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などにはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

保証期間中は

修理を依頼するときは、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定によって、修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

販売店、アフターサービス連絡先、またはお近くの サービスステーションにご相談ください。修理すれば 使用できる製品については、ご希望により有料で修理 いたします。

部品の保有期間は

プラズマディスプレイの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打ち切り後8年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談は、パイオニアお客様相談センターまたは最寄りのパイオニアインフォメーションセンター(I・C)をご利用ください。所在地、電話番号は、付属の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

お客様相談センター

20070-800-818122

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶

電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

(1999年6月現在)

愛情点検



家電品 愛情点検明るいくらし

仕 様

プラズマディスプレイ PDP-502P	<u>スピーカー PDP-502S-LR</u>
発光パネル 50インチプラズマディスプレイパネル	方式
アスペクト比	インピーダンス 8 Ω
画素数1280(水平)×768(垂直)	最大入力12 W
電源AC 100 V、50/60 Hz	外形寸法 74(幅)×714(高さ)×99.5(奥行)mm
消費電力495 W(メディアレシーバー含む)	質量 2.7 kg/1台
スタンバイ消費電力	
1W(メディアレシーバー含む)	
年間消費電力 817.2 W·h/年	付属品
外形寸法	
1218(幅)×714(高さ)×98(奥行)mm	プラズマディスプレイ PDP-502P
(ディスプレイ部)	電源コード1
1218(幅)× 765(高さ)× 400(奥行)mm	変換プラグ 1
(ディスプレイスタンド含む)	転倒防止用のボルト 2
質量42 kg	ワイピングクロス 1
46 kg(ディスプレイスタンド含む)	スピードクランプ2
	ビーズバンド2
	保証書 1
メディアレシーバー PDP-502R	
+ * * * * *	メディアレシーバー PDP-502R
内蔵チューナー NUE VIII F RS CATY MUSE デコーゲ	リモコン 1
VHF/UHF、BS、CATV、MUSEデコーダ、 M-Nコンバーター	システムケーブル 1
M-Nコンパーター 音声出力 12 W + 12W(EIAJ/8 Ω)	スピーカーケーブル
外部音声入出力端子、サブウーファー端子	変換プラグ
アンテナ入力 VHF/UHF/CATV1系統、BS1系統	単3乾電池
ビデオ入力(フロント入力端子を含む)	取扱説明書
	ご相談窓口・修理窓口のご案内
MUSE入力 1系統	愛用者カード
コンポーネント映像入力2系統	7 - JIVN1 J9 5
映像出力	スピーカー PDP-502S-LR
コンポーネント映像出力	スピーカー FDF-3023-LK スピーカー取付金具
デジタル放送入力(映像、音声) 1系統	スピーカー取付ネジ類
BS検波出力2系統	取付工具
ビットストリーム出力1系統	4人17工共
ヘッドホン出力 1系統	上記の仕様および外観は、改良のため予告なく変更
外部音声入力 1系統	することがあります。
外部音声出力 1系統	
サブウーファー出力1系統	
SR入出力1系統	
外形寸法	
420(幅×128(高さ×378.5(奥行)mm	
質量	
- · · · ·	

技術解説

3-1 方式

ハイビジョン放送の音声モードの1つで、Aモード4 チャンネルステレオ方式を指します。音声チャンネル を、前はLとR、センターの3つのスピーカー、後ろ はひとつのスピーカーの、合計4つのスピーカーを使 い臨場感豊かな音声が楽しめます。

BS放送

放送用の静止衛星を中継局に使い、放送電波(SHF帯)を家庭に送ります。BS放送は普通の放送よりも障害物による電波障害が極めて少なく、高品質の画像や音声が楽しめます。Broadcasting Sateliteの略です。

BS 放送の音声

BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。A モードの音質はFM放送と同等です。テレビ音声か、独 立音声を選べます。Bモードの音質はCDと同等です。 独立音声は選べません。

MUSE方式

MUSE 方式はハイビジョンの信号を放送衛星の 1 チャンネル分の帯域幅 (27MHz) で伝送するための帯域圧縮方式です。

MUSE-NTSC コンバータ

ハイビジョン放送を普通の放送方式(NTSC)に変換するための機器です。ハイビジョン放送を普通のビデオに録画したい場合に必要です。

S端子

NTSC 方式の VIDEO 信号を輝度信号と色信号に分け、別々に伝送する端子のことです。 VIDEO信号での 入出力よりも再現性が優れています。

S1 映像信号

S端子へ判別信号を重ねることにより、画面サイズの 情報を記録するシステムの名称です。

S2 映像信号

S1映像信号に、縦横比 4:3 の映像で上下に黒い帯があるワイド映像を自動的に判別する信号を重ねたものです。

WOWOW

WOWOW はBS5 チャンネルです。有料放送のため、BS デコーダがないと視聴できません。

コンポーネント入力

入力信号としての、Y、CB、CRの総称です。CBは(B-Y)信号、CRは(R-Y)信号です。映像信号は、最終的に画面に表示するためにいくつかの信号処理回路を経ています。その途中で信号を受け渡しする端子があります。それがVIDEO(コンポジット)入力/出力端子、S入力/出力端子、コンポーネント(Y、CB、CR)入力/出力端子です。

映像の品質を損なわずに信号を受け渡しする端子の順番は、コンポーネント S VIDEO端子の順です。

SRS(サウンドリトリーバルシステム)

人間の聴覚にあわせた音場補正を行うことで、2つのスピーカーより再生されるステレオ音声を、より自然で立体的な音に再現する技術の名称です。

サラウンド

劇場やコンサートホールでは私たちの耳に届く音は直接音や反射音が混ざり合っています。サラウンドはこれを応用して、音声信号を電気的に処理し、あたかもその場にいるような音場をつくります。

スクランブル

有料放送では映像や音声の信号を暗号化(スクランブル)し、普通では見ることができないようにしています。見るためには専用のデコーダ(暗号化された信号をもとどおりにする装置)が必要です。

セント・ギガ(St.GIGA)

St.GIGA はBS5 チャンネルでAモードの独立音声を 選ぶことで聞くことができます。有料放送のため、BS デコーダがないと聞くことができません。(「BS 放送 の音声について」(21ページ)を参照)

デコーダ

処理された信号をもとに戻す装置のこと。有料放送では映像や音声の信号を暗号化(スクランブル)しています。専用のデコーダで暗号化された信号をもとどおりにして視聴します。

技術解説

ハイビジョン放送

ハイビジョンは高精細度テレビ (High-Definition TV)とも呼ばれ、現在のテレビ方式に変わる次世代テレビ方式です。ハイビジョン放送を見る場合はハイビジョン放送の方式である MUSE 方式の信号を復調する MUSE デコーダが必要ですが、本機ではそれを内蔵しています。

ハイビジョン放送の音声

ハイビジョン放送の音声モードは A モード 4 チャンネルステレオ方式と、B モード 2 チャンネル方式があります。

三次元 Y/C 分離回路

映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、 より鮮明な画像を実現する回路です。

インターレース(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の画面(フィールド)を描き目の残像を利用して、次に偶数番目の画面を描いて1画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの操作方式として採用されています。本機の取扱説明書では解像度の数字の後ろに"i"を付けて(480iまたは1080i等)表記してあります。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。本機の取扱説明書では、解像度の数字の後ろに"p"を付けて(480p等)表記してあります。

さくいん

Α	AC変換プラグ設18	5
	AVメモリー操38	3
В	BSアンテナ電源の設定設20)
	BSデコーダの設定	3
	BSデコーダ入出力端子 設16、22	2
	BSデジタル放送規格設27	7
	BS-IF入力端子設16、19	9
С	CATVの受信操17	7
	CLEARボタン操12、58	3
Е	EFM音声	2
L	LD/DVDプレーヤーの操作操26	_
<u> </u>)
D 4		
M	MUSE操53、69/設3 ²	
	MUSEサブ入力設3 ²	
	MUSEデコーダ出力端子設16	
	MUSE入力端子 設16	3
S	S1、S2映像信号操53	3
	SRマーク	õ
	CDC 協27.60	า

「操」は操作マニュアル、「設」は設置マニュアルの 意味です。数字はページ数です。

あ	アンテナ(BS) 設1	7, 19, 20, 26
	アンテナ(VHF/UHF)	
	アンテナ入力端子(VHF/UHF)	
	オーディオシステム切換	
	オートパワーオフ	
	明るさの調整	
	安全上のご注意	操2/設4
	色あいの調整	操29
	色温度の調整	操29
	色の濃さの調整	操29
	動きモード	操30
	映像ミュート	
	映像モード	
	お知らせメッセージ	
	音声ミュート(消音)	操17、19
か	ゲーム機をつなぐ	設35
	ケーブルの処理	設39
	コントラストの調整	操29
	コントロール入出力端子	設16、36
	コンポーネント映像設定	設37
	コンポーネント映像信号	操25
	故障に関すること	操63
さ	3-1方式	操36、69
	サウンドリトリーバルシステ <i>ム</i>	操37、69
	システムケーブル	操3/設9、14
	シネスコサイズ(画面サイズ)	操50、51
	シネマ(AVメモリー)	操38、41
	シネマワイド(画面サイズ)	操50、51
	シャープネスの調整	
	ズーム(画面サイズ)	
	スクイーズ	
	スタンバイ状態(電源)	
	スピーカーを取り付ける	
	スポーツ(AVメモリー)	
	スリープ	
	セント・ギガ	
	使用環境のご注意	
	使用方法のご注意 主電源を入れる / 切る	
	7月日 設置上のご注意	
	修理の依頼 消音 設置 Lのご注章	操17、19

た	チャンネルを自動設定操42
	デコーダ(BS)操69/設16、22、23
	デジタルBSチューナー 操5/設27
	デジタルCSチューナー 操5/設17、25、26
	取り付け金具、工具設8
	調整リセット操29、34
	転倒防止
	電源コード設8、15
な	ナチュラルワイド(画面サイズ)操50、51
	ノーマル 画面サイズ)操50
	, 、 、 、
1-4-	
は	ハイビジョンLDプレーヤー 設26、30
	ハイビジョン用ビデオデッキ 設26、34
	ビスタサイズ(画面サイズ)操50、51
	ビデオカメラをつなぐ設35
	ビデオ端子設16、28
	フィルムモード操31
	フル(画面サイズ)操51
	フルオートズーム操50
	フロントサラウンド操37
	フロント入力端子 操12/設35
	ホームシアター操59
	表示ボタン 操10、17、19
	表示の書き換え操48
	付属品
	保証について操67
ゅ	ユーザー設定(AVメモリー)操29、38
2	レターボックス操53
わ	ワイドクリアビジョン放送操53

$- \omega t$	ニフドリナパイ	イオニア製品を	お買い求めに	1ただきあり	がとうござい	\ + . <i>t</i> -
	こいはハイ	クーノ 袋叩で	の貝い水のい	リににさめり	リルとうこと	$1aUL_{c}$

お使いになる前に、正しく安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 本機の機能を十分に発揮させてお使いいただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。 本機の取扱説明書は「設置マニュアル」と「操作マニュアル」で構成しています。 お読みになった後は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒にして大切に保管してください。

省エネルギー設計製品

本機は電源オフ時(スタンバイ時)の消費電力を抑えた設計となっています。スタンバイ時の消費電力値は68ページをご覧ください。

高調波ガイドライン適合品

お客様メモ

覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所				
	電話番号			お近くの	
ご購入年月日	年	月	日	ご相談窓口	

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

© 1999 パイオニア株式会社 禁無断転載 パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<99D00SF0Y01> <ARA1311-A>